

1

GS-WFTH – Smartes Wi-Fi-Thermo- und Hygrometer

Platzierung und Kerndaten



TEMPERATUR · FEUCHTE · BELEUCHTUNGSSTÄRKE
LIVE-WERTE & VERLAUF

Großes LCD, Uhr und Überwachung
über die GEYER Smart App.

Stromversorgung	2 x AAA
Temperatur	-20 bis +70 °C
Luftfeuchte	0–99 % rel. Feuchte
Netzwerk	Wi-Fi 2,4 GHz

INSTALLATIONSSCHRITTE

- 1 Rückseite öffnen und 2 AAA-Alkalibatterien polrichtig einsetzen.
- 2 Abdeckung richtig schließen und Einschalten des Geräts prüfen.
- 3 Auf einer stabilen Fläche mit natürlicher Luftzirkulation aufstellen.
- 4 Direkte Sonne, Zugluft und nahe Wärmequellen vermeiden.
- 5 Warten, bis sich die Messwerte am neuen Ort stabilisiert haben.

DISPLAY & TASTEN



DISPLAY-ANZEIGEN

Temperatur / Uhrzeit · Feuchte · Beleuchtungsstärke
Tag / Datum · Wi-Fi · Batterie
Warnung · 12-Stunden-Format

TASTEN 1–4

°C/°F · 12/24 h · Uhrzeit/Temperatur · Bestätigen/Wi-Fi

VOR DEM KOPPELN

- 2,4-GHz-Wi-Fi-Netz mit Internetzugang, Bluetooth aktiviert.
- Smartphone in der Nähe des Geräts halten.

RICHTIGE POSITION



Fern von Sonne, Wärmequellen
und starker Zugluft.

BATTERIEN



2 AAA-Alkalibatterien verwenden.
Nicht im Lieferumfang enthalten.

Kopplung und Grundfunktionen

GEYER Smart | Wi-Fi 2,4 GHz



GEYER Smart

App herunterladen und Konto erstellen oder anmelden.



ZUM DOWNLOAD SCANNEN

„Registrieren“ wählen oder anmelden.

IN 5 SCHRITTEN HINZUFÜGEN & KOPPELN

Das Smartphone muss mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi-Netz mit Internetzugang verbunden sein.

1

Auf „+“ oder „Gerät hinzufügen“ tippen.

2

Taste 4 für 5 Sekunden halten, bis das Wi-Fi-Symbol blinkt.

3

2,4-GHz-Wi-Fi-Netz auswählen und Passwort eingeben.

4

Warten und auf „Fertig“ tippen.

5

Messwerte, Verlauf und smarte Szenen prüfen.

GRUNDFUNKTIONEN



LIVE-WERTE

Temperatur, Feuchte, lux und Batteriestand.



VERLAUF

Aufzeichnung von Temperatur und Feuchte.



BENACHRICHTIGUNGEN

Push-Benachrichtigungen über die App.



SMARTE SZENEN

Verbindung mit anderen kompatiblen Geräten.

WENN DAS KOPPELN FEHLSCHLÄGT

2,4-GHz-Wi-Fi-Netz, Internet, Bluetooth und Netzwerkennwort prüfen.

Smartphone und Gerät näher an den Router bringen.

Taste 4 erneut 5 Sekunden halten, bis das Wi-Fi-Symbol blinkt.



HANDBÜCHER & DOKUMENTE

Scannen für die ausführliche Bedienungsanleitung und weitere Produktdokumente.