

GEYER



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ασύρματος Κινητικός Διακόπτης

Geyer Hellas A.E.

Δροσιά Χαλκίδας, Εύβοια, ΤΚ 34100, Τηλ: 22210 98711



www.geyer.gr

Περιγραφή προϊόντος

Ο διακόπτης της σειράς S3 είναι ένας κινητικός διακόπτης τύπου push button, που χρησιμοποιεί τεχνολογία μικροενεργειακής ανάκτησης χωρίς μπαταρία. Μπορεί να συνδεθεί με module για να λειτουργήσει. Εάν συνδεθεί με ένα module dimming, μπορείτε να έχετε παρατεταμένο πάτημα για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο προϊόντος: GS-WKS3454

Τύπος διακόπτη: Push Button

Αριθμός πλήκτρων: 4 πλήκτρα

Τροφοδοσία: Αυτόνομη τροφοδοσία (χωρίς μπαταρία)

Απόσταση ελέγχου: 80 μέτρα (εξωτερική), 25 μέτρα (εσωτερική)

Συχνότητα: RF 433MHz

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +55°C

Τρόπος χρήσης: Σύζευξη με module ελέγχου


4 πλήκτρα
(αμφίπλευρο
πάτημα)



Σημείωση: Τα δεδομένα πραγματικής απόστασης μετρώνται από το εργαστήριο και επηρεάζονται από τις αλληλαγές του περιβάλλοντος κατά την πραγματική χρήση.

Εγκατάσταση Διακόπτη

Μέθοδος 1: Χρησιμοποιήστε την αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης που βρίσκεται μέσα στη συσκευασία για να κολλήσετε τον διακόπτη σε μια σταθερή, λεία και καθαρή επιφάνεια, όπως καθαρή γυάλινη επιφάνεια, μάρμαρο, πηλάκι.




1. Τοποθετήστε την ταινία διπλής όψης στο πίσω μέρος



2. Κολλήστε τον διακόπτη σε μια καθαρή επιφάνεια

Μέθοδος 2: Ανοίξτε προσεκτικά τον διακόπτη όπως φαίνεται στο σχήμα και στερεώστε τον στον τοίχο με τις βίδες ή στερεώστε τον σε κυτίο διακοπών τύπου 86 με εγκάρσια πηλάκα.



1. Ανοίξτε προσεκτικά τον διακόπτη

2. Βιδώστε στον τοίχο ή σε κυτίο διακόπτη 86

3. Πιέστε τον διακόπτη πίσω στη βάση

Σύζευξη με module (συνήθης μέθοδος)

Οι διακόπτες σειράς S3 πρέπει να συζευχθούν με κάποιο module ελέγχου. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο σύζευξης του module για ~3 δευτερόλεπτα, αφήστε το όταν αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία, και μετά πατήστε το κουμπί του διακόπτη S3 μία φορά (όχι γρήγορα ή επανειλημμένα). Η λυχνία σβήνει = επιτυχής σύζευξη. Μετά τη σύζευξη, το κουμπί ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το module. Αν το module είναι dimmable και η λειτουργία dimming ενεργή, παρατεταμένο πάτημα μειώνει τη φωτεινότητα και απομνημονεύει το επίπεδο για την επόμενη ενεργοποίηση.

Σύζευξη μέσω κατευθυντικής μεθόδου


Σχεδιασμένη ώστε πολλὰ modules να ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται ταυτόχρονα σε λειτουργία ένα-προς-πολλά. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο σύζευξης στο module (~3 δευτ.), αφήστε όταν αναβοσβήνει η λυχνία, μετά πατήστε έναν διακόπτη S3 τέσσερις φορές μέσα σε 1 δευτερόλεπτο. Η λυχνία σβήνει = επιτυχής σύζευξη. Ο διακόπτης 4 πλήκτρων χωρίζεται σε δύο ομάδες (αριστερά/δεξιά), με πάνω+κάτω πλήκτρο ανά ομάδα — ίδια μέθοδος σύζευξης και για τις δύο ομάδες. Μετά τη σύζευξη: πάνω πλήκτρο = ενεργοποίηση, κάτω πλήκτρο = απενεργοποίηση. Για φωτεινότητα: παρατεταμένο πάτημα πάνω πλήκτρου αυξάνει, παρατεταμένο πάτημα κάτω πλήκτρου μειώνει τη φωτεινότητα.

Πλήκτρο πάνω (ομάδα 1):

Σύντομο πάτημα: ON

Παρατεταμένο πάτημα:

Αύξηση Φωτεινότητας



Πλήκτρο πάνω (ομάδα 2):

Σύντομο πάτημα: ON

Παρατεταμένο πάτημα:

Αύξηση φωτεινότητας

Πλήκτρο κάτω (ομάδα 1):

Σύντομο πάτημα: OFF

Παρατεταμένο πάτημα:

Μείωση Φωτεινότητας

Πλήκτρο κάτω (ομάδα 2):

Σύντομο πάτημα: OFF

Παρατεταμένο πάτημα:

Μείωση φωτεινότητας

Κατευθυντικός τρόπος ελέγχου του διακόπτη τεσσάρων πλήκτρων

Αντιμετώπιση προβλημάτων

1. Το πλήκτρο έπεσε από τη βάση του διακόπτη (π.χ. λόγω πτώσης): Αφού επιβεβαιώσετε ότι το πλαστικό δεν έχει σπάσει, πιέστε το πλαστικό πλήκτρο ξανά στη βάση του.
2. Μετά τη σύζευξη, το κουμπί μόνο σβήνει ή μόνο μειώνει τη φωτεινότητα, αλλά δεν μπορεί να την αυξήσει: Πατήστε παρατεταμένα το "Pairing Key" στο module για ~10 δευτερόλεπτα, μέχρι η ενδεικτική λυχνία να σταματήσει να αναβοσβήνει και να σβήσει. Στη συνέχεια συνδέστε ξανά τον διακόπτη (πατήστε μόνο μία φορά κατά τη σύζευξη, μην πατάτε τον διακόπτη πολλές φορές γρήγορα).

Άλλες οδηγίες

1. Η κατευθυντική σύζευξη υποστηρίζει μόνο διακόπτες δύο ή τεσσάρων κουμπιών.
2. Ένας διακόπτης μπορεί να συνδεθεί με πολλαπλά module για να σχηματίσει λειτουργία ελέγχου ένα προς πολλούς. Ανατρέξτε στις οδηγίες σύζευξης του Module για περαιτέρω.

GEYER



www.geyer.gr

Geyer Hellas A.E.

Δροσιά Χαλκίδας, Εύβοια, TK 34100, Τηλ: 22210 98711