

GEYER SMART SOLUTIONS

Smartes 5-Kanal-Wi-Fi-Relais

ER516W • 5 × 16 A • 3 Module

Unabhängige oder gemeinsame Steuerung von fünf Stromkreisen über das Smartphone – mit Zeitplänen, Zeitfunktionen und lokaler Bedienung.



100–240 VAC • 50–60 Hz



Fünf unabhängige Ausgänge

Fünf kompatible Stromkreise einzeln oder gemeinsam über ALLE EIN / ALLE AUS steuern.



Bis zu 30 Zeitpläne insgesamt

Tägliche oder wöchentliche Zeitpläne für die fünf Ausgänge.



Flexible Zeitschaltuhr

Countdown, Zyklusbetrieb, Zufallsfunktion und automatische Abschaltung.



Lokale Bedienung und externe Eingänge

Fünf integrierte Tasten und fünf potentialfreie externe Steuereingänge.

TECHNISCHE KERNDATEN

Eingangsspannung	100–240 VAC
Frequenz	50–60 Hz
Nennausgangsstrom	16 A je Ausgang bei 250 VAC, $\cos\phi = 1$
Kontakte	5 Schließerkontakte (5NO)
Konnektivität	Wi-Fi 2,4 GHz
Montage	35-mm-DIN-Schiene, 3 Module
Betriebstemperatur	-10 °C bis +60 °C
Garantie	2 Jahre

VERNETZTES ÖKOSYSTEM



GEYER Smart

Steuerung • Zeitpläne • Automatisierungen

KOMPATIBILITÄT



Amazon Alexa



Google Home



Tuya Smart



Smart Life

APP VERFÜGBAR



Fünf Stromkreise. Eine intelligente Steuerung.

Das ER516W wird im Verteiler montiert und ermöglicht die unabhängige oder gemeinsame Steuerung von fünf Ausgängen, Zeitpläne und lokale Bedienung.



Beleuchtungszonen

Unabhängige Steuerung und Zeitplanung von bis zu fünf kompatiblen Beleuchtungskreisen.



Außenbeleuchtung

Fassaden-, Garten- und Terrassenbeleuchtung mit einem Gerät steuern.



Stromkreise

Bis zu fünf ausgewählte Stromkreise direkt im Verteiler verwalten.



Zeitgesteuerter Betrieb

Wiederkehrende Ein- und Ausschaltvorgänge für jeden Ausgang automatisieren.

STEUERUNG NACH WUNSCH



GEYER SMART

Steuerung per Smartphone.



EXTERNE EINGÄNGE

Fünf potentialfreie Steuereingänge.



SPRACHSTEUERUNG

Über ein kompatibles Ökosystem.

VON DER INSTALLATION ZUR INTELLIGENTEN STEUERUNG

1

Installation

Installation und elektrischer Anschluss ausschließlich durch eine Elektrofachkraft im spannungsfreien Zustand.

2

Kopplung

In der GEYER Smart App hinzufügen.

3

Einrichtung

Ein- und Ausschalten, Zeitpläne, Szenen und Wiederanlauf nach Stromausfall.

4

Steuerung

Ausgänge unabhängig oder gemeinsam steuern.

WICHTIGE INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN

- Kontakt-Nennstrom: 16 A je Ausgang bei 250 VAC, $\cos\phi = 1$.
- Neutralleiter erforderlich. Installation und elektrischer Anschluss ausschließlich durch eine Elektrofachkraft im spannungsfreien Zustand.
- Schutz, Verdrahtung, Lasteignung und gleichzeitiger Betrieb der Lasten sind durch die Elektrofachkraft zu beurteilen.



GEYER Smart
Smart leben

Fünf Ausgänge, Freigabe, Zeitpläne
und ALLE EIN / ALLE AUS.