


ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ & ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ · WIFI 2,4 GHZ


Θερμοκρασία, υγρασία, φως και ώρα με μια ματιά

Το θερμόμετρο & υγρόμετρο WiFi της GEYER δείχνει την ώρα και ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τη θερμοκρασία, την υγρασία και τη φωτεινότητα του χώρου. Συνδυάζεται με άλλες έξυπνες συσκευές GEYER σε σενάρια μέσω της εφαρμογής GEYER Smart.

- Θερμοκρασία · υγρασία · lux
- Ρολόι & ημερομηνία
- 2 × AAA




1 Γνωρίστε τη συσκευή



Μπροστινή όψη

Αισθητήρας
φωτεινότητας


Οθόνη



Βάση στήριξης

Τρισδιάστατη όψη

2 Πλήκτρα



Οπή
στήριξης

Κάλυμμα
μπαταριών

Πλήκτρο 1

Πλήκτρο 2

Πλήκτρο 3

Πλήκτρο 4

Πίσω όψη

Πλήκτρο 1

Ένα πάτημα: Αλλαγή κλίμακας θερμοκρασίας (°C / °F)

Παρατεταμένο πάτημα: Είσοδος στις ρυθμίσεις

Πλήκτρο 2

Ένα πάτημα: Εμφάνιση ώρας 12 / 24 ωρών

Παρατεταμένο πάτημα: Στις ρυθμίσεις: «+»

Πλήκτρο 3

Ένα πάτημα: Εναλλαγή ώρας / θερμοκρασίας στην οθόνη

Παρατεταμένο πάτημα: Στις ρυθμίσεις: «-»

Πλήκτρο 4

Ένα πάτημα: Επιβεβαίωση

Παρατεταμένο πάτημα: Σύνδεση στο δίκτυο WiFi (5 s)

3 Τα εικονίδια της οθόνης


Θερμοκρασία και ώρα
(χειροκίνητη εναλλαγή)

Wi-Fi

12ωρο ρολόι

Ειδοποίηση

Μπαταρία



Κεντρική ένδειξη

Ώρα ή θερμοκρασία. Με το πλήκτρο 3 αλλάζετε ποια εμφανίζεται μεγάλη.

Κάτω σειρά

Θερμοκρασία, υγρασία (%) και φωτεινότητα (lux).

Δεξιά

Ημερομηνία και ημέρα της εβδομάδας.

Wi-Fi

Αναβοσβήνει όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση σύνδεσης στο δίκτυο.

4 Σύνδεση στο WiFi


- 1 Συνδέστε το κινητό σας στο WiFi. Η συσκευή πρέπει να είναι εντός εμβέλειας του δικτύου.
- 2 Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε **GEYER Smart** στο App Store ή στο Google Play. Επιλέξτε «Εγγραφή» για νέο λογαριασμό ή «Σύνδεση» αν έχετε ήδη.
- 3 Ανοίξτε το κάλυμμα στην πίσω πλευρά και τοποθετήστε τις μπαταρίες. Κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο 4** για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να αναβοσβήνει το εικονίδιο Wi-Fi.
- 4 Στην εφαρμογή πατήστε «**Add Device**» και περιμένετε να βρεθεί η συσκευή. Πατήστε «**Add**».
- 5 Επιλέξτε το δίκτυο WiFi 2,4 GHz και ολοκληρώστε την προσθήκη.
- 6 Η συσκευή εμφανίζεται στη λίστα «**My Home**».



GEYER Smart




Η εφαρμογή βρίσκει τη συσκευή · πατήστε «**Add**»



Οι μετρήσεις της συσκευής στην εφαρμογή

5 Έξυπνα σενάρια



Δημιουργία σεναρίου
(Create Scene) στην
εφαρμογή

Συνδέστε το θερμόμετρο με άλλες έξυπνες συσκευές GEYER. Ακολουθήστε τα βήματα στην εφαρμογή για να δημιουργήσετε σενάρια, π.χ. να ανάβει ένας θερμοσίφωνας ή ένα κλιματιστικό όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από ένα όριο.

6 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	GS-WFTH	Επικοινωνία	WiFi 2,4 GHz
Τροφοδοσία	2 × AAA (δεν περιλαμβάνονται)	Αισθητήρες	Θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτός
Εύρος θερμοκρασίας	-20 ... +70 °C	Οθόνη	LCD υψηλής ανάλυσης
Εύρος υγρασίας	0 ... 99% RH	Διαστάσεις	110 × 55 × 17 mm
Εύρος φωτεινότητας	0,01 ... 157.000 lux	Βάρος	Περίπου 75 g

i Καλό να ξέρετε

- Οι μπαταρίες (2 × AAA) δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.
- Αισθητήρες υψηλής ακρίβειας για θερμοκρασία, υγρασία και φως.
- Η συσκευή στέκεται στη βάση στήριξης ή κρεμάται στον τοίχο από την οπή στήριξης.



Geyer Hellas A.E.

Δροσιά Χαλκίδας, Εύβοια, Τ.Κ. 34100
Τηλ.: 22210 98711

cs@geyer.gr
www.geyer.gr

