

1

GS-122LH – Smarter Wi-Fi-Rauchmelder

Grunddaten und Installation



FOTOELEKTRISCHE RAUCHERKENNUNG LOKALER ALARM & BENACHRICHTIGUNGEN

Leistungsstarker Alarm ≥ 85 dB / 3 m und Meldungen über die GEYER Smart App.

Stromversorgung

3 x LR6 AA

Batterielebensdauer

Bis zu 3 Jahre

Abmessungen

$\varnothing 85 \times 47$ mm

Netzwerk

Wi-Fi 2,4 GHz

INSTALLATIONSSCHRITTE

- 1 Geeignete Montageposition an der Decke gemäß Handbuch und DIN 14676 wählen.
- 2 Montagesockel mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln befestigen.
- 3 3 Alkalibatterien LR6 (AA) polrichtig einsetzen.
- 4 Melder auf den Sockel setzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.
- 5 TEST-Taste ca. 3 Sekunden halten und LED sowie Alarmton prüfen.



BEDIENUNG & ABMESSUNGEN



TEST / HUSH · LED

$\varnothing 85 \times 47$ mm

RICHTIGE POSITIONIERUNG



An einer geeigneten Position an der Decke.
Abstände im Handbuch beachten.

VOR DEM KOPPELN

- 2,4-GHz-Wi-Fi-Netz mit Internetzugang.
- GEYER Smart, Bluetooth und Standortfreigabe aktiviert.

SICHERHEITSHINWEISE



Gerät nicht lackieren, abdecken oder zerlegen.
Wöchentlich testen.

VERMEIDEN



Bäder, Kochdampf, starke Luftströmung,
Staub und Leuchtstofflampen.

2

Kopplung und Grundfunktionen

GEYER Smart | Wi-Fi 2,4 GHz



GEYER Smart

App herunterladen und Konto erstellen oder anmelden.



ZUM DOWNLOAD SCANNEN

„Registrieren“ wählen oder anmelden.

IN 5 SCHRITTEN HINZUFÜGEN & KOPPELN

Das Smartphone muss mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi-Netz mit Internetzugang verbunden sein.

1

Auf „+“ oder „Gerät hinzufügen“ tippen.

2

TEST-Taste zweimal drücken. Die grüne LED blinkt schnell.

3

2,4-GHz-Wi-Fi-Netz auswählen und Passwort eingeben.


4

Warten und auf „Fertig“ tippen.

5

Status, Verlauf und Batteriestand prüfen.

GRUNDFUNKTIONEN



ALARM

Lokaler Signalton und mobile Meldung.



TEST / HUSH

3-Sekunden-Test und Stummschaltung für ca. 9 Minuten.



VERLAUF

Alarm- und Betriebsereignisse.



GERÄTEFREIGABE

Zugriff für bis zu 20 Nutzer.

WENN DAS KOPPELN FEHLSCHLÄGT

2,4-GHz-Wi-Fi-Netz, Internet, Bluetooth, Standortfreigabe und Netzwerkkenntwort prüfen.

Melder für die Erstverbindung in die Nähe des Routers bringen.

TEST-Taste erneut zweimal drücken und das Kopplein innerhalb von 2 Minuten abschließen.



HANDBÜCHER & DOKUMENTE

Scannen für die ausführliche Bedienungsanleitung und weitere Produktdokumente.