

1

GS-122LH - Rilevatore di fumo Wi-Fi smart

Informazioni di base e installazione



RILEVAMENTO FOTOELETTRICO DEL FUMO ALLARME LOCALE E NOTIFICHE

Potente allarme ≥ 85 dB / 3 m e notifiche tramite l'app GEYER Smart.

Alimentazione	3 x LR6 AA
Durata batterie	Fino a 3 anni
Dimensioni	$\varnothing 85 \times 47$ mm
Rete	Wi-Fi a 2,4 GHz + Bluetooth

PASSAGGI DI INSTALLAZIONE

- 1 Scegliere una posizione idonea a soffitto secondo il manuale.
- 2 Fissare la base con le viti e i tasselli forniti.
- 3 Inserire 3 batterie alcaline LR6 AA rispettando la polarità.
- 4 Allineare il dispositivo alla base e ruotarlo in senso orario fino al bloccaggio.
- 5 Tenere premuto TEST per circa 3 s e verificare LED e allarme acustico.



COMANDI E DIMENSIONI



TEST / HUSH · LED

$\varnothing 85 \times 47$ mm

POSIZIONAMENTO CORRETTO



Installare a soffitto in una posizione idonea. Rispettare le distanze indicate nel manuale.

PRIMA DELL'ABBINAMENTO

Rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet.

GEYER Smart · Bluetooth e localizzazione attivi.

SICUREZZA IMPORTANTE



Non verniciare, coprire o smontare il dispositivo. Testarlo ogni settimana.

EVITARE



Bagni, vapori di cottura, forti correnti d'aria, polvere e lampade fluorescenti.

2

Abbinamento e utilizzo di base

GEYER Smart | Wi-Fi a 2,4 GHz



GEYER Smart

Scaricare l'app e creare un account oppure accedere.



SCANSIONA PER SCARICARE

Selezionare "Registrati" oppure accedere.

AGGIUNTA E ABBINAMENTO IN 5 PASSAGGI

Il telefono deve essere connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet.

1

Toccare "+" oppure "Add Device".

2

Premere TEST due volte. Il LED verde lampeggia rapidamente.

3

Inserire la password Wi-Fi a 2,4 GHz.

4

Attendere e toccare "Done".

5

Controllare stato, cronologia e livello batteria.

FUNZIONI PRINCIPALI



ALLARME

Segnale locale e notifica sullo smartphone.



TEST / HUSH

Test di 3 s; in caso di falso allarme, silenziamento temporaneo della sirena per circa 9 minuti, se la concentrazione di fumo non è eccessiva.



CRONOLOGIA

Eventi di allarme e funzionamento.



CONDIVISIONE

Accesso fino a 20 utenti.

SE L'ABBINAMENTO NON RIESCE

Controllare la rete Wi-Fi a 2,4 GHz, la connessione a Internet, il Bluetooth, la localizzazione e la password della rete.

Avvicinare il rilevatore al router per la connessione iniziale.

Premere nuovamente TEST due volte e completare l'abbinamento entro 2 minuti.



MANUALI E DOCUMENTI

Scansionare per il manuale completo e gli altri documenti del prodotto.