

1

GS-V02 - Έξυπνη Ηλεκτροβάννα Νερού Wi-Fi

Επιλογή παραλλαγής και εγκατάσταση

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Ρύθμιση ανοίγματος 0-100%, προγράμματα και αυτοματισμοί μέσω Geyer Smart.

Τροφοδοσία	DC 5 V / 2 A
Μέγιστη πίεση	1,0 MPa (10 bar)
Προστασία	IP65
Δίκτυο	Wi-Fi 2,4 GHz

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ

GS-V02-DN15

DN15 · 1/2" BSP

GS-V02-DN20

DN20 · 3/4" BSP

GS-V02-DN25

DN25 · 1" BSP

ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- 1 Επιλέξτε τον σωστό κωδικό και επιβεβαιώστε τη σύνδεση BSP.
- 2 Απομονώστε την παροχή νερού και ελέγξτε την κατεύθυνση ροής.
- 3 Τοποθετήστε την ηλεκτροβάννα με στεγανές, συμβατές συνδέσεις.
- 4 Συνδέστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα DC 5 V / 2 A σε προστατευμένο σημείο.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ

Σύντομο πάτημα: άνοιγμα / κλείσιμο

Παρατεταμένο 5 s: λειτουργία σύζευξης

Μπλε LED: κατάσταση Wi-Fi

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ

Wi-Fi 2,4 GHz · Internet · Bluetooth ενεργό.

Το κινητό βρίσκεται κοντά στην ηλεκτροβάννα.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εξειδικευμένος εγκαταστάτης και απομονωμένη παροχή νερού.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ IP65

Δεν επιτρέπεται βύθιση. Προστατέψτε τον προσαρμογέα και τις συνδέσεις.

2

Σύζευξη και βασική χρήση

GEYER Smart | Wi-Fi 2,4 GHz



GEYER Smart

Κατεβάστε την εφαρμογή και δημιουργήστε ή συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.



ΣΑΡΩΣΤΕ ΓΙΑ ΛΗΨΗ

Επιλέξτε «Sign Up» ή συνδεθείτε.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ & ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΕ 5 ΒΗΜΑΤΑ

Το κινητό πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε Wi-Fi 2,4 GHz με πρόσβαση στο Internet.

1

Πατήστε «+» ή «Add Device».

2

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 5 s., μέχρι το μπλε LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.

3

Πατήστε «Add» και εισαγάγετε το δίκτυο Wi-Fi και τον κωδικό του.

4

Περιμένετε και πατήστε «Done».

5

Ελέγξτε άνοιγμα, ποσοστό θέρμανσης και προγράμματα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



ΑΝΟΙΓΜΑ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Απομακρυσμένος και τοπικός έλεγχος.




ΘΕΣΗ 0-100%

Ρύθμιση ανοίγματος ανά 10%.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έως 30 προγράμματα ανά ημέρα.



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Συνεργασία με αισθητήρα διαρροής.

ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗ

Ελέγξτε Wi-Fi 2,4 GHz, Internet, Bluetooth και κωδικό δικτύου.

Φέρτε το κινητό και την ηλεκτροβίδα κοντά στο router.

Κρατήστε ξανά πατημένο το χαρμόλητο πλήκτρο για 5 s., μέχρι το μπλε LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ & ΕΝΤΥΠΑ

Σαρώστε για το αναλυτικό εγχειρίδιο και τα υπόλοιπα έντυπα του προϊόντος.